

1. Vorwort

Hallo alle zusammen. Anscheinend habt ihr euch also auch



Wenn man davor bereits die Bauteile zur Linienverfolgung eingelötet hat, müssen die wieder raus. Mein Tipp: Rackert euch nicht damit ab, die

2.2.2 Bauteile verlöten

